

מה הן ההנחיות להעלאת פוליוגון במערכת תיאום תשתיות?

דגשים להעלאת קובץ פוליוגון במערכת תיאום תשתיות

יש לוודא שהשרטוט עומד [בנוהל מבא"ת](#) / [מפרט מפ"י](#) להעלאת שרטוטים.

דגשים להעלאת קובץ השרטוט:

1. הקבצים שניתנים להעלאה הם קבצים בפורמט DWG או SHP
 2. במידה והעליתם SHP שימו לב כי ה-SHP (עם כל הקבצים הנלווים אליו) יהיו ארוזים לתוך קובץ ZIP שלא יכלול בתוכו מחיצות עם תתי תיקיות
 3. במידה והעליתם קובץ DWG - יש לטעון באופן ישיר, לא ארוז לתוך קובץ ZIP
 4. גודל הקובץ המקסימלי עד MB250
- לתשומת ליבכם, העלאת קבצים בנפחים גדולים תלויה במהירות האינטרנט בעמדת המשתמש ועשויה לארוך דקות ארוכות

דגשים לגבי מבנה קבצי השרטוט:

בקובץ DWG-

השכבות הנדרשות שצריכות להכיל את הפוליוגון מוגדרות בנוהל מבא"ת / מפרט מפ"י:

- M1200
- 1202
- PGVUL1
- PGVUL2

בקובץ DWG וקובץ SHP-

1. שרטוט הפוליוגון תוחם במלואו את אזור העבודה הרלוונטי
2. יחידות המידה בשרטוט הן במטרים
3. קובץ המוגדר ברשת קואורדינטות ישראל החדשה
4. קיים רק פוליוגון אחד בלבד בשכבה המוגדרת
5. הפוליוגון נמצא בתוך שטח מדינת ישראל

הערות חשובות!

על הגיאומטריות להיות קיימות רק באחת השכבות המצויינות מעלה (M1200 ,1202,PGVUL1) (PGVUL2)

יודגש כי באחריות המגיש לוודא לאחר השלמת תהליך העלאת הפוליוגון למערכת, כי הפוליוגון המוצג על גבי המפה במערכת הוא אכן הפוליוגון שאליו מתייחסת הבקשה.

[מפה](#) [פוליוגון](#) [הנחיות](#) [הגשת](#) [בקשה](#)

21.11.2024